

Poêle à bois
MODENA
émaillé

*Référence P91754**

6 - émaillé ivoire
* = 7 - émaillé rouge
8 - émaillé gris

Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil

La plaque signalétique du produit

MARQUE 1 **REFERENCE** 2 **CE** 3 **EN16510-1:2022** 4
Pnom: 5 KW Nnom: 6 % Cnom: 7 mg/Nm³ NOnom: 8 mg/Nm³ OOnom: 9 mg/Nm³
PMnom: 10 mg/Nm³ pnom: 11 Pa E, f: 12 V, Hz Wmax: 13 W
Dr: 14 cm Dsg: 15 cm Dsd: 16 cm Dc: 17 cm Dp: 18 cm **TYPE:** 19
Df: 20 cm D1: 21 cm Db: 22 cm
COMBUSTIBLES RECOMMANDÉS 23 250618 24 0802

- | | |
|--|--|
| 1. Marque | 2. Référence du produit |
| 3. Marque de conformité CE et les chiffres indiquant l'année de délivrance du certificat | |
| 4. Norme en vigueur | 5. P_{nom} : Puissance nominale |
| 6. n_{nom} : Rendement nominal | 7. CO_{nom} : CO à 13% d'O ₂ |
| 8. NOx_{nom} NOx à 13% d'O ₂ | 9. OGC_{nom} OGC à 13% d'O ₂ |
| 10. PM_{nom} : Poussières à 13% d'O ₂ | 11. p_{nom} : Tirage de conduit de fumée |
| 12. E,f : Tension d'alimentation et Fréquence | 13. W_{max} : Puissance électrique maxi absorbée |
| 14. d_R : Distance de sécurité arrière | 15. d_{SG} : Distance de sécurité côté gauche |
| 16. d_{SD} : Distance de sécurité côté droit | 17. d_C : Distance de sécurité plafond |
| 18. d_p : Distance de sécurité avant | 19. Type : Classification de l'appareil |
| 20. d_F : Sol à l'avant | 21. d_L : Zone de rayonnement latéral |
| 22. d_B : Dessous | 23. Combustible recommandé |
| 24. Code tracabilité interne | |

Caractéristiques déclarées du produit

Normes(s) Européennes	EN13240	EN16510	DIN+
	EN13229	Ecodesign	Bimsch
Classification de l'appareil			Type B
Rendement énergétique (η_{nom})			75,0 %
Rendement saisonnier (η_s)			65,0 %
L'indice d'efficacité énergétique EEI			99
Label énergétique			A
Combustible			Bûches
Longueur recommandée de bûches - Longueur maximale possible	330-500		mm
Consommation moyenne de combustible	3,2		kg/h
Charge en bois autorisé	3,6		kg/h
Intervalle entre les chargements de combustible	1 heure		
Débit massique des fumées	8,81		g/s
Puissance nominale (P_{nom})	10,0		kW
Puissance nominale de l'échangeur (P_{Wnom})	---		kW
Pression maximale de service de l'eau (pw)	---		bar
Température des fumées à la puissance nominale à la buse (T_{nom})	421		°C
Tirage de conduit de fumée (p_{nom})	12		Pa
Classe de température	T450		
Raccordement à une cheminée collective	Non		
Poussière O ₂ = 13 % (PM_{nom})	30		mg/Nm ³
Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O ₂ = 13 %) (CO_{nom})	0,10		%
	1250		mg/Nm ³
OGC O ₂ = 13 % (OGC_{nom})	90		mg/Nm ³
NOx O ₂ = 13 % (NOx_{nom})	160		mg/Nm ³
Régulation automatique de la combustion	---		
La consommation d'électricité (W)	---		W
Fonctionnement par intermittence (Inter) / Fonctionnement en continu (Cont)			Inter

Données techniques de base

Dimensions principales	Hauteur (H)	741	mm
	Largeur (W)	764	mm
	Profondeur (L)	508	mm
Dimensions de la porte (du foyer)	Hauteur (H)	559	mm
	Largeur (W)	650	mm
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)		---	mm
Diamètre du conduit de fumée d_{buse}		150	mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		---	mm
Poids		170	kg
Section d'entrée d'air de convection		---	cm ²
Section de sortie d'air de convection		---	cm ²



Protection de sol :


L'appareil ne doit pas être posé directement sur un sol en matériaux combustible ou se dégradant sous l'effet de la chaleur. Si le cas se présente, placer l'appareil sur une dalle en béton de largeur 100 cm, longueur 100 cm, épaisseur 45mm recouverte d'une face réfléchissante côté appareil (plaqué métallique type inox, ou face céramisée brillante), l'appareil étant placé au centre de cette dalle.

Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents.


Si les parois adjacentes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm

Distance aux matériaux combustibles	Note		
Arrière (d_R)		600	mm
Avant (d_P)		1500	mm
Avant (par rapport au sol) (d_F)		1500	mm
Latéral (d_{SD})		600	mm
Latéral (d_{SG})		600	mm
Plafond (d_C)		750	mm
Rayonnement latéral (d_L)		1500	mm
Dessous (d_B)	Utilisation d'une dalle en béton de 1000 x 1000 x ép 45 (en mm)	0	mm



**Caractéristiques de construction :**

Chambre de combustion	Avec système de post combustion	
Dimensions de la vitre	h 380 mm	lg 527 mm
Plaque signalétique	Gravée sous le cendrier	



<i>Rep</i>	<i>Nbr</i>	<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>
1	1	<i>Socle</i>	F610350B
2	4	<i>Pied</i>	F610371U
3	4	<i>Vis tête hexagonale de 8x25</i>	AV8408250
4	4	<i>Rondelle de 8</i>	AV4100080
5	4	<i>Ecrou a embase de 8</i>	AV7220080
6	1	<i>Registre d'air primaire</i>	AT610157A
7	2	<i>Bride de registre</i>	AT610112A
8	12	<i>Vis tête fraisée de 6x20</i>	AV8636200
9	6	<i>Ecrou de 6</i>	AV7100060
10	2	<i>Côté</i>	F610352B-B
11	1	<i>Fond</i>	F610353U
12	1	<i>Façade</i>	F610112U-B
13	1	<i>Support d'excentrique</i>	AT610162A
14	2	<i>Vis tête fraisée de 6x10</i>	AV8636100
15	1	<i>Axe excentrique</i>	AS700253B
16	1	<i>Ecrou bas de 6</i>	AV7130060
17	1	<i>Registre d'air secondaire</i>	AT610214A
18	1	<i>Guide d'air</i>	F610363B
19	2	<i>Vis tête fraisée de 6x30</i>	AV8636300
20	2	<i>Rondelle de 6</i>	AV4100060
21	1	<i>Avaloir</i>	F610354U
22	4	<i>Tirant</i>	AS610100A
23	11	<i>Ecrou a embase de 6</i>	AV7220060
24	1	<i>Taque</i>	F610449B-B
25	1	<i>Joint de taque Ø8 de 1,226 mètre</i>	AI303008
26	5	<i>Vis tête fraisée de 6x25 Inox</i>	AV8636256
27	1	<i>Tampon Ø150</i>	F610228B
28	2	<i>Joint Ø5 de 0,56 mètre</i>	AI303005
29	1	<i>Buse Ø150</i>	F610271B
30	1	<i>Côté extérieur droit</i>	F610372B
31	1	<i>Côté extérieur gauche</i>	F610373B
32	1	<i>Tôle de fond</i>	AT610160A
33	1	<i>Dessus</i>	F610374B
34	3	<i>Vis tête bombée de 6x40</i>	AV8686400
35	1	<i>Déflecteur</i>	F610356B-B
36	1	<i>Grille</i>	F610355B-B
37	1	<i>Chenet</i>	F610377B
38	1	<i>Porte</i>	F610113U
39	1	<i>Joint de porte Ø9 de 2,616 mètre</i>	AI303009
40	1	<i>Poignée de porte</i>	F610376U
41	1	<i>Goupille cannelée de 6x20</i>	AV6306200
42	2	<i>Charnière de porte</i>	AS610120C
43	8	<i>Vis tête fraisée de 5x10</i>	AV8635100
44	1	<i>Joint de vitre de 7x3 de 1.814 mètre</i>	AI010080
45	1	<i>Vitre</i>	AX606174
46	3	<i>Attache de vitre</i>	AS700180A
47	3	<i>Vis tête cylindrique de 4x6</i>	AV8644067
48	2	<i>Vis tête fraisée de 6x40</i>	AV8636400
49	1	<i>Tiroir cendrier</i>	AT610252A
50	1	<i>Bouchon</i>	F610375B
51	1	<i>Rondelle</i>	AT610161A
52	1	<i>Main froide</i>	AS800255

TRES IMPORTANT

En complément de ce document, consulter attentivement la « **NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR POÊLES A BOIS** » fournie avec l'appareil.

CONSEILS D'INSTALLATION

La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre **6 et 12 Pascals**. Cette mesure est vérifiable en chauffe à l'aide d'un manomètre. **Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.**

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement les combustibles recommandés : Bois sec (Humidité inférieure à 20 %) d'un minimum de 2 ans de coupe (Hêtre, Charme, 5 ans pour le Chêne – le sapin et les résineux sont interdit).

Le tiroir cendrier doit toujours rester dans l'appareil sauf lors du décendrage. Pour ouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaleur Il peut être nécessaire d'arrêter l'extracteur de la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce lors de l'ouverture de la porte.

Première mise en service.

Pendant les premières utilisations de l'appareil une odeur de peinture va se dégager de l'appareil : aérer la pièce pour limiter ce désagrément ou effectuer, avant l'installation, une première chauffe à l'extérieur de la maison.

Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil.

Allumage :

Placer sur la grille du papier froissé (ou 1 à 2 morceaux d'allume feu) et environ 3 kg de petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer la charge d'allumage, fermer la porte de l'appareil et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque le bois est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil et commencer à réduire l'arrivée d'air en s'assurant :

- Que la réduction d'air n'éteigne pas les flammes. Si c'est le cas rouvrir en peu plus longtemps l'arrivée d'air.
- Que l'embrasement de la charge ne devienne pas trop intense (avec des flammes atteignant majoritairement le haut de la chambre de combustion). Si c'est le cas réduire l'arrivée d'air.

Il est possible de laisser la porte entre-ouverte pour faciliter cette phase d'allumage, mais en maintenant toujours l'appareil sous surveillance.

Fonctionnement à « Puissance nominale » et « combustion prolongée » :

Le fonctionnement à « Puissance nominale » nécessite un rechargeement toutes les 30 à 45 minutes avec de petites quantités de bois. Il faut privilégier ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l'environnement.

L'appareil peut également assurer un fonctionnement en « combustion prolongée » quand une puissance réduite et une autonomie importante sont recherchées.

▪ Puissance nominale :

Elle est obtenue :

- avec une charge de bois de 2.5 kg, sous forme de 2 demies bûches de bois dur (= une bûche fendue)
- avec un tirage de 12Pa
- charge renouvelée toutes les 30 à 45 minutes sur un lit de braises d'environ 3 cm
- en mettant le réglage d'allure en position « Puissance nominale ».

Une baisse d'activité peut se produire à cause d'une évolution défavorable de la combustion, d'une géométrie inadaptée des bûches, de l'utilisation d'un bois dur ou humide. Ces phénomènes de ralentissement, qui ne sont ni exceptionnels ni totalement prévisibles, se traduisent par la diminution du rideau de flamme (le combustible forme une voûte et n'est plus en contact avec la braise), la diminution progressive de la réserve de braise et le refroidissement du foyer. Ils s'accompagnent d'une chute de puissance et d'une baisse des performances.

Pour l'éviter : ouvrir la porte du foyer avec précaution, **réorganiser la charge sur le lit de braise en procédant par piquage et déplacement du combustible avec un tisonnier en prenant garde de ne pas faire chuter de braise hors du foyer**, puis refermer la porte. L'activité reprend immédiatement après la fermeture de porte.

▪ Combustion prolongée

Elle est obtenue :

- En triplant la charge de bois à la Puissance nominale, constituée de 1 à 2 bûches de bois dur non fendue de grand diamètre.
- avec un tirage de 6 Pa.
- en mettant le « réglage d'allure » en position « Combustion prolongée », après avoir assuré et maintenu l'allumage de la charge.
- en laissant se poursuivre la combustion jusqu'à obtention d'un lit de braise réduit, destiné à assurer l'allumage d'une charge de reprise.


Ce mode de fonctionnement permet à la fois d'obtenir une puissance réduite et une autonomie de 8 heures sans rechargeement.

Quel que soit le mode de fonctionnement désiré (Puissance nominale ou Combustion Prolongée), s'assurer que chaque charge de bois s'allume dès son introduction dans l'appareil et que l'inflammation se maintient. Dans le cas contraire, rouvrir quelques instants le « registre de réglage d'allure » en position « allumage » jusqu'à obtenir un embrasement satisfaisant du bois :

Dans la phase de combustion de la fraction volatile du bois, il faut absolument éviter le fonctionnement sans embrasement sous peine d'encrasser fortement l'appareil et le conduit de fumée et de larguer dans l'atmosphère des effluents nocifs pour l'environnement et la santé.

Post combustion activée =
BON
Appareil « chaud et propre »

Combustion sans flammes =
MAUVAIS
Appareil « froid et sale »




Organes de réglages :

Utiliser systématiquement le gant anti-chaleur fournie avec l'appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.

- **Registre de réglage d'allure** : Situé en façade, ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil entre « Puissance nominale » (registre ouvert de 5 mm) et « Combustion prolongée » (registre fermé) :
- **Registre d'allumage** : L'action sur le registre de réglage d'allure, au-delà de la position « Puissance nominale » permet d'obtenir un supplément d'air pour l'allumage. Cette position est réservée aux opérations d'allumage et de reprise et ne doit pas être maintenue plus de 30 minutes sous peine de dommages sur l'appareil et son environnement. L'appareil doit rester sous surveillance pendant toute la durée d'utilisation de cette position.
- **Registre d'air secondaire** : Ce registre doit rester ouvert à moitié pour obtenir un fonctionnement performant et une combustion propre. L'action de réglage de ce registre n'est justifiée que si les tirages sont plus ou moins élevés que ceux qui sont recommandés (voir ci avant). Dans ce cas, ce registre peut être réglé pour obtenir un fonctionnement satisfaisant. Une fois cette adaptation effectuée, ne plus agir sur ce registre d'air secondaire, et utiliser exclusivement le registre de réglage d'allure pour faire varier la puissance de l'appareil.

MONTAGE DU DEFLECTEUR

Le déflecteur doit être obligatoirement mis en place avant la mise en service du poêle.



- Couper le lien qui maintien le déflecteur à la grille.
- Monter le déflecteur verticalement dans l'appareil au dessus des bossages A.
- le poser sur les bossages A en l'inclinant vers le fond de l'appareil.
- le laisser glisser le long des bossages A et venir le placer sur les bossages B.

Information pour le recyclage/la fin de vie du produit :

Veuillez-vous munir des pages « Eclaté » et « Nomenclature » afin de visualiser les numéros et les références des différentes pièces composants le produit.

Le tableau suivant répertorie les composants de l'appareil et les indications pour une séparation et un dépôt dans les filières de recyclage/valorisation appropriées suivant la réglementation en vigueur :

Référence de la pièce commençant par	A mettre avec les :
AS, AV, AT F	Métaux
AI, AX	Encombrants
AL	DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nota : De même, les déchets d'emballage (bois, carton, plastique) doivent être triés suivant les dispositions en application dans le pays.

Règlement délégué (UE) 2015/1186, Annexe IV - FICHE PRODUIT <i>Commission delegated regulation (EU) 2015/1186, Annex IV - Product fiche</i>	
Marque Commerciale. <i>Trade mark.</i>	INVICTA
Référence. <i>Identifier.</i>	P91754*
Classe d'efficacité énergétique. <i>Energy efficiency class.</i>	A
Puissance thermique directe. <i>Direct heat output.</i>	10 kW
Puissance thermique indirecte. <i>Indirect heat output.</i>	-- kW
Indice d'efficacité énergétique (IEE). <i>Energy Efficiency Index (EEI).</i>	99
Rendement utile à la puissance thermique nominale. <i>Useful efficiency at nominal heat output.</i>	75,0 %
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé. <i>Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Le Montage, l'installation et l'entretien doivent être réalisés par un professionnel qualifié. Respecter les distances de sécurité préconisées. Pour assurer le fonctionnement convenable de l'appareil, l'installation doit avoir : <ul style="list-style-type: none"> Une alimentation en air frais dédié à la combustion. Une évacuation des produits de combustion. L'appareil et l'installation doivent être entretenus régulièrement. Toutes les surfaces de l'appareil sont chaudes : Attention aux brûlures !!! <ul style="list-style-type: none"> Si nécessaire, installer une protection autour de l'appareil pour empêcher tout contact. N'utiliser que le combustible recommandé. Lire les manuels d'instructions fournis avec le produit.
	<ul style="list-style-type: none"> The Assembly, the installation and the maintenance must be realized by a qualified professional. Respect the recommended safe distances. To Insure the proper functioning of the stove, the installation must have : <ul style="list-style-type: none"> The supply of fresh air necessary for the combustion. The evacuation of combustion products. The stove and the installation must be periodic maintained. All the surfaces of the stove are hot : Be careful to burns !!! <ul style="list-style-type: none"> If necessary, install a protection all around the stove to prevent any contact. Use only the fuels recommended. Read the instructions manuels supplied with the stove.